

# 音樂模式

1. 長按面板上的LED按鈕 4 秒
2. LED 會開始閃爍，這時可以按LED按鈕開始切換LED的顏色
3. 長按 4 秒LED按鈕即可切換回一般模式

