



노트북 PC에 M.2 SSD 설치하기




설치하기 전에



1. 필요한 도구 준비


PC, Phillips 스크루드라이버, ADATA M.2 SSD

*케이스를 분해할 때 표준형 Phillips 스크루드라이버(3.5mm)를 사용하십시오. 직경이 1.85 ~ 1.98mm인 나사가 사용되므로 M.2 솔리드 스테이트 드라이브를 설치할 때는 소형 Phillips 스크루드라이버를 사용하십시오.




2. 데이터 백업

설치를 시작하기 전에 PC에 있는 중요한 데이터를 반드시 외장 HDD와 같은 외부 장치에 백업해 두십시오.



3. PC 전원 끄기

데이터를 백업한 후에는 PC를 꺼야 설치가 진행되는 중에 다른 구성품이 손상되는 것을 막을 수 있습니다.



4. 전원 코드와 배터리 분리

이 조치는 PC와 구성품을 손상시킬 수 있는 잔류 전력을 방전하는 데 필요합니다.


*배터리 제거 단계는 배터리를 제거할 수 있는 노트북에만 해당됩니다. 배터리를 분리하는 방법은 사용 설명서를 참조하십시오.

설치

1. PC 뒷판 제거

표준형 Phillips 스크루드라이버를 사용하여 뒷판에 있는 나사를 빼내십시오.

*제거 방법을 잘 모를 경우 사용 설명서를 참조하십시오.




2. M.2 PCIe 슬롯 찾기 및 나사가 있는지 확인

M.2 PCIe 슬롯을 찾은 다음 SSD이 슬롯에 맞는지와 나사가 있는지를 확인하십시오.

*슬롯의 위치는 PC별로 다를 수 있습니다. 자세한 내용은 PC 사용 설명서를 참조하십시오.

**대개의 경우 SSD를 제자리에 고정시켜 주는 나사는 노트북이 출고될 때 메인보드에 설치되어 있습니다.



3. M.2 슬롯에 정렬하여 솔리드 스테이트 드라이브 삽입

소형 Phillips 스크루드라이버로 메인보드에 있는 나사를 빼내십시오. SSD의 노치를 PCIe 슬롯의 릿지에 맞춘 다음 비스듬하게 끼우십시오. 마지막으로 밀어서 제자리에 완전히 고정시키십시오.


*이 슬롯은 폴 프루프 설계되었습니다. 솔리드 스테이트 드라이브와 슬롯의 핀에 해당하는 방향으로 SSD를 끼우십시오. 제품 손상을 피하려면無理하게 삽입하지 마십시오.



4. 나사를 조여서 SSD 고정

소형 Phillips 스크루드라이버로 SSD를 제자리에 고정하십시오.


*나사를 지나치게 조이지 마십시오.





5. 뒤판 제자리에 고정

*나사를 지나치게 조이지 마십시오. 나사와 뒤판이 손상될 수 있습니다.



6. 전원 코드 연결 및 PC 전원 켜기로 설치 완료



고객 서비스 및 기술 지원

문의처: <https://www.adata.com/kr/support/online/>