





ゲーミングキーボード XPG Summoner クイックスタートガイド

■各部説明




- A: プロファイルキー
- B: Windows キー
- C: 音量調節ダイヤル
- D: マグネット式リストレスト
- E: USB2.0 パススルー



※EX コネクタを接続することで、E: USB2.0 パススルーを有効にすることができます。接続しない場合でもキーボードの使用は可能です。

■ゲーミングモード




fn キー + F6
同時押しで
切替え

ゲーミングモードを有効にした場合、本体部右上のコントローラーアイコンのインジケーターが点灯します。ゲーミングモードが有効の場合、Window キーはロックされ、使用できなくなります。

■プロファイル管理


fn キー + PF1 ~ PF5 のいずれかのキー
最大 5 種類のプロファイルを管理できます。
それぞれ LED が下記の色に変わります。





ブルー インディゴ ホワイト グリーン イエロー

■マクロキー登録

マクロキーを登録することで、任意のキーアサインを記憶させることができます。



1. fn キー + PF1 ~ PF5 のいずれかのキーを押下し、設定したいプロファイルモードを選びます。
2. fn キー + 右 alt キーを押下しキー記憶を開始します。
(コントローラーアイコンインジケーターが点滅)
3. お好みのキーアサインを押下します。
4. fn キー + 右 alt キーを押下しキー記憶を終了します。
5. 記憶したマクロを実行する、任意のキーを押下します。

※Win と fn キーはマクロ登録対象外です。

※キー記憶可能時間は 20 秒です。



■キーリセット




キー設定のリセットができます。

全てのプロファイル設定や、ライティング効果が初期化されます。

■Window ロック



ゲーミングモードが有効になっている場合、Windows キーはロックされます。

また、fn キー+PF1 ~PF5 のいずれかのプロファイルを選んだ状態でも Window キーはロックされます。




■アンチゴースト機能

デフォルトでは、すべてのキーがアンチゴースト対応（N キーロールオーバー）となっています。複数のキー組み合わせでも、精確なタイピングを実現します。下記の操作により、アンチゴースト機能を切替え可能です。




■LED ライティング




5 段階の輝度調整が可能です。

オフ / 25% / 50% / 75% / 100%



7 つのライティングパターンを切替え可能です。

スタティック / ブリージング / トリガー / エクスプロージョン / カラーサイクル / カラーウェーブ / WASD モード



デフォルトカラー：レッド

上記のキー組み合わせでカラーを切り替えることができます。

カラーを切り替えた際、プロファイルも同時に切り替わります。その際、ゲーミングモードが自動的に有効となりますので、Window キーもロックされます。