




PRECOC STUDIO GAMING HEADSET

QUICK START GUIDE



- Volume Control Wheel/ Rueda de control de volume (ES)/ Roda de Controle de Volume (PT)/ Регулятор громкости звука (RU)/ Pokretno regulaciji glasnoci (PL)/ Kolecko pro ovládání hlasitosti (CZ)/ Ses Kontrol Tekerleđi (TR) /Lautstärkeregler (DE)/ Molette de contrôle du volume (FR)/ بكرة التحكم في الصوت (AR)/ 音量控制滚輪 (TC) / 音量控制滾輪 (SC) 音量制御ホイール (JP)/ 볼륨 조절 휠 (KO) Bánh xe điều khiển âm lượng (VN)/ สวิตช์ควบคุมระดับเสียง (TH)
- Microphone Mute Toggle / Conmutación de silencio del micrófono (ES)/ Alternar Mudo do Microfone (PT)/ Выключатель микрофона (RU)/ Przełącznik wyciszenia mikrofonu (PL)/ Přepínač ztlumení mikrofonu (CZ)/ Mikrofon Sessize Alma Geçir (TR)/ Umschalter für Mikrofon-Stummschaltung (DE)/ Bascule de la sourdine du microphone (FR)/ تبديل كتم صوت الميكروفون (AR)/ 麥克風靜音開關 (TC)/ 麥克風靜音开关 (SC) マイクミュート切り替え (JP)/ 마이크 음소거 토글 (KO)/ Chuyển đổi tắt tiếng microphone (VN)/ สวิตช์ปิดเสียงไมโครโฟน (TH)
- Microphone / Micrófono (ES)/ Microfone (PT)/ Микрофон (RU)/ Mikrofon (PL)/ Mikrofon (CZ)/ Mikrofon (TR)/ Mikrofon (DE)/ Microphone (FR)/ ميكروفون (AR)/ 麥克風 (TC)/ 麥克風 (SC) マイク (JP)/ 마이크 (KO)/ Microphone (VN) /ไมโครโฟน (TH)
- 4.4mm Audio Jack Connector for Stereo Input / Conector de audio de 4,4 mm para la entrada en estéreo (ES)/ Conector de áudio de 4,4 mm para Entrada Estéreo (PT)/ Аудиоразъем 4,4 мм для подключения стерео (RU)/ Złącze audio 4,4 mm do wejścia stereo (PL)/ 4,4mm audio konektor pro stereoфонní vstup (CZ)/ Stereo Giriş için 4,4 mm Ses Jakı Konektörü (TR)/ 4,4-mm-Audiobuchse für Stereoeingang (DE)/ Connecteur jack audio 4,4 mm pour entrée stereo (FR)/ مع 4,4 ملم إدخال الاستريو 4,4 مم (AR)/ 接頭(音頭) (TC)/ 接頭(音頭) (SC) ステレオ入力用 4.4mm オーディオジャックコネクタ (JP)/ 스테레오 입력용 4.4mm 오디오 잭 커넥터 (KO)/ Đầu nối giắc âm thanh 4,4mm cho đầu vào âm thanh nổi (VN) /หัวต่อสเตอริโอ 4.4 มม. สำหรับอินพุตสเตอริโอ (TH)
- 3.5mm Audio Jack for Microphone Input / Conector de audio de 3,5 mm para la entrada de micrófono (ES)/ Conector de áudio de 3,5 mm para Entrada de Microfone (PT)/ Аудиоразъем 3,5 мм для подключения микрофона (RU)/ Złącze audio 3,5 mm do wejścia mikrofonu (PL)/ 3,5mm audio konektor pro vstup mikrofonu (CZ)/ Mikrofon Girişi için 3,5 mm Ses Jakı (TR)/ 3,5-mm-Audiobuchse für Mikrofoneingang (DE)/ Jack audio 3,5 mm pour l'entrée microphone (FR)/ مع 3,5 ملم إدخال الميكروفون 3,5 مم (AR)/ 3.5mm接頭(麥克風) (TC)/ 3.5mm接頭(麥克風) (SC) マイク入力用 3.5mm オーディオジャック (JP)/ 마이크 입력용 3.5mm 오디오 잭 (KO)/ Giắc âm thanh 3,5 mm cho đầu vào microphone (VN) /แฉกเสียง 3.5 มม. สำหรับอินพุตไมโครโฟน (TH)
- USB-C DAC / ЦАП USB-C (RU)/ Przetwornik DAC USB-C (PL)/ Adaptér DAC USB-C (CZ)/ USB-C 擴大機 (TC)/ USB-C 扩大机 (SC)
- USB-C to A Adapter/ Adaptador de USB-C a USB-A (ES)/ Adaptador USB-C para A (PT)/ Adapter USB-C - USB-A (RU)/ Adapter USB-C do USB-A (PL)/ Adaptér USB-C na USB-A (CZ)/ adet USB-C - A Adaptörü (TR)/ USB-C auf A Adapter (DE)/ adaptateur USB-C vers A (FR) /وحد USB-C إلى A (AR)/ USB-C to A 轉接頭 (TC)/ USB-C to A 转接头 (SC) USB-C to A アダプタ (JP) /USB-C to A 어댑터 (KO) /Bộ chuyển đổi USB-C sang USB-A (VN) /แปลง USB-C to A (TH)

EN

Package Contents

1 x XPG PRECOG STUDIO gaming headset
1 x USB-C DAC
1 x USB-C to A Adapter

Getting Started

To set up your XPG PRECOG STUDIO gaming headset:

- Connect the headset's audio jacks to the USB-C DAC.
- Connect the USB-C DAC to your device's USB-C port.

Volume Control Wheel

Microphone Mute Toggle
Microphone
4.4mm Audio Jack Connector for Stereo Input
3.5mm Audio Jack for Microphone Input
USB-C DAC
USB-C to A Adapter

CLEANING INSTRUCTIONS

Please use a clean damp cloth to clean the product properly.
Do not apply any soap or solvent agent on the surface to preserve its integrity.

SAFETY INSTRUCTIONS

For a proper use of the product, and to ensure your safety, please follow the following instructions:

- Keep the device away from liquids, excess humidity or moisture to avoid any shock hazards. Should the device come into contact with liquids, please make sure to unplug the device immediately, store it in a dry place, and contact support for assistance.
- Operate the device only within the specific temperature range of 0°C (32°F) to 40°C (104°F). Should the temperature exceed this range, unplug and/or switch off the device in order to let the temperature stabilize to an optimal level.
- Should you have any other trouble operating the device properly and normal troubleshooting does not work, please unplug the device and contact our service for support.
- Do not attempt to service or fix the device by yourself at any time.

DURATION OF WARRANTY

ADATA Technology Co., Ltd. provides a two-year warranty period for this product unless regional laws and regulations state otherwise.

LIMITATION OF WARRANTY

This limited warranty covers only repairs or replacements of products manufactured by ADATA Technology Co. Ltd. and its authorized partners.
Please note that ADATA is responsible for providing free repairs except for the following reasons:

- The warranty label is altered, damaged or missing.
- Product serial number does not conform to our original system.
- Products purchased from an unauthorized agent.
- Damage caused by natural calamity
- Any abuse outside the intended product operation.

ONLINE CUSTOMER SERVICE

For frequently asked questions, additional information and service instruction please visit the product page at www.xpg.com

PT

Conteúdo do Pacote

1 x Headset Gamer XPG PRECOG STUDIO
1 x DAC USB-C
1 x Adaptador USB-C para A

Como Começar

Para configurar seu headset gamer XPG PRECOG STUDIO:

- Conecte os conectores de áudio do headset ao DAC USB-C.
- Conecte o DAC USB-C à porta USB do seu dispositivo.

Roda de Controle de Volume

Alternar Mudo do Microfone (PT)/ Выключатель микрофона (RU)/ Przełącznik wyciszenia mikrofonu (PL)/ Přepínač ztlumení mikrofonu (CZ)/ Mikrofon Sessize Alma Geçir (TR)/ Umschalter für Mikrofon-Stummschaltung (DE)/ Bascule de la sourdine du microphone (FR)/ تبديل كتم صوت الميكروفون (AR)/ 麥克風靜音開關 (TC)/ 麥克風靜音开关 (SC) マイクミュート切り替え (JP)/ 마이크 음소거 토글 (KO)/ Chuyển đổi tắt tiếng microphone (VN)/ สวิตช์ปิดเสียงไมโครโฟน (TH)

- 4.4mm Audio Jack Connector for Stereo Input / Conector de audio de 4,4 mm para la entrada en estéreo (ES)/ Conector de áudio de 4,4 mm para Entrada Estéreo (PT)/ Аудиоразъем 4,4 мм для подключения стерео (RU)/ Złącze audio 4,4 mm do wejścia stereo (PL)/ 4,4mm audio konektor pro stereoфонní vstup (CZ)/ Stereo Giriş için 4,4 mm Ses Jakı Konektörü (TR)/ 4,4-mm-Audiobuchse für Stereoeingang (DE)/ Connecteur jack audio 4,4 mm pour entrée stereo (FR)/ مع 4,4 ملم إدخال الاستريو 4,4 مم (AR)/ 接頭(音頭) (TC)/ 接頭(音頭) (SC) ステレオ入力用 4.4mm オーディオジャックコネクタ (JP)/ 스테레오 입력용 4.4mm 오디오 잭 커넥터 (KO)/ Đầu nối giắc âm thanh 4,4mm cho đầu vào âm thanh nổi (VN) /หัวต่อสเตอริโอ 4.4 มม. สำหรับอินพุตสเตอริโอ (TH)

Use um pano úmido limpo para limpar o produto corretamente.
Não aplique qualquer tipo de sabão ou agente solvente na superfície para que se preserve sua integridade.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA

Para um uso adequado do produto e para garantir sua segurança, siga as seguintes instruções:

- Mantenha o dispositivo afastado de líquidos, excesso de umidade ou umidade para evitar riscos de choque. Se o dispositivo entrar em contato com líquidos, certifique-se de desconectá-lo imediatamente, armazená-lo em local seco e entrar em contato com o suporte para obter assistência.
- Utilize o dispositivo apenas dentro da faixa de temperatura específica de 0 °C (32°F) a 40°C (104°F). Se a temperatura exceder esse limite, desconecte e/ou desligue o dispositivo para permitir que a temperatura se estabilize em um nível ideal.
- Se você tiver qualquer outro problema ao operar o dispositivo corretamente e a solução de problemas normal não funcionar, desconecte o dispositivo e entre em contato com nosso serviço de suporte.
- Não tente, por si mesmo, consertar o dispositivo em momento algum.

DURAÇÃO DA GARANTIA

ADATA Technology Co., Ltd. oferece um período de garantia de dois anos para este produto, a menos que as leis e regulamentos regionais determinem o contrário.

LIMITAÇÃO DE GARANTIA

Esta garantia limitada cobre apenas reparos ou substituições de produtos fabricados pela ADATA Technology Co., Ltd. e seus parceiros autorizados.
Note que a ADATA é responsável por fornecer reparos gratuitos, exceto pelos seguintes motivos:

- A etiqueta de garantia está alterada, danificada ou faltando.
- O número de série do produto não está conforme o nosso sistema original.
- Produtos comprados de um agente não autorizado.
- Danos causados por catástrofes naturais
- Qualquer desvio fora da operação pretendida do produto.

SERVIÇO AO CLIENTE ONLINE

Para perguntas frequentes, informações adicionais e instruções sobre serviços, visite a página do produto em www.xpg.com

DE

Lieferumfang

1 x Gaming-Headset XPG PRECOG STUDIO
1 x USB-C DAC
1 x USB-C auf A Adapter

Erste Schritte

So konfigurierest du dein Gaming-Headset XPG PRECOG STUDIO:

- Verbinde die Audiobuchse des Headsets mit dem USB-C-DAC.
- Schließen den USB-C-DAC an den USB Anschluss deines Geräts an.

Lautstärkeregler

Umschalter für Mikrofon-Stummschaltung
Mikrofon
4,4-mm-Audiobuchse für Stereoeingang
3,5-mm-Audiobuchse für Mikrofoneingang
USB-C DAC
USB-C auf A Adapter

REINIGUNGSANWEISUNGEN

Bitte reinigen Sie das Produkt angemessen mit einem sauberen, feuchten Tuch.
Wenden Sie zur Wahrung ihrer Integrität weder Seife noch Lösungsmittel auf die Oberfläche an.

SICHERHEITSHINWEISE

Befolgen Sie für eine sachgemäße Produktverwendung und zur Gewährleistung Ihrer Sicherheit die folgenden Hinweise:

- Halten Sie das Gerät von Flüssigkeiten, übermäßiger Feuchtigkeit oder Nässe fern. Andernfalls droht Stromschlaggefahr. Falls das Gerät mit Flüssigkeiten in Kontakt kommt, müssen Sie umgehend den Netzstecker ziehen, das Gerät an einem trockenen Ort aufbewahren und den Kundendienst kontaktieren.
- Nehmen Sie das Gerät nur innerhalb des angegebenen Temperaturbereichs von 0 bis 40 °C in Betrieb. Bei Temperaturen außerhalb dieses Bereichs sollten Sie den Netzstecker ziehen und/oder das Gerät abschalten, bis sich die Temperatur auf einen optimalen Wert stabilisiert hat.
- Falls andere Probleme beim Betrieb Ihres Gerätes auftreten oder die normale Fehlerbehebung nicht hilft, ziehen Sie bitte den Netzstecker und wenden Sie sich für Support an unseren Kundendienst.
- Versuchen Sie niemals, das Gerät eigenhändig zu reparieren oder zu warten.

GARANTIEDAUER

ADATA Technology Co., Ltd. bietet eine zweijährige Garantiedauer für dieses Produkt, sofern nicht von regionalen Gesetzen und Vorschriften anders verlangt.

GARANTIEBESCHRÄNKUNG

Diese eingeschränkte Garantie deckt nur Reparaturen oder Auswechslungen von durch ADATA Technology Co., Ltd. und seine autorisierten Partner ab.

Bitte beachten Sie, dass ADATA für die Bereitstellung kostenloser Reparaturen verantwortlich ist, mit folgenden Ausnahmen:

- Das Garantieetikett wurde verändert, beschädigt oder fehlt.
- Produktseriennummer stimmt nicht mit unserem ursprünglichen System überein.
- Produkte wurden bei einem unautorisierten Händler erworben.
- Schäden aufgrund von Naturkatastrophen.
- Missbrauch bzw. Verwendung unter Nichtbeachtung der Bedienungsanweisungen.

ONLINE-KUNDENDIENST

Bei häufig gestellten Fragen finden Sie zusätzliche Informationen und Serviceanweisungen auf der Produktseite unter www.xpg.com

RU

Комплектация

Игровая гарнитура XPG PRECOG STUDIO - 1 шт.
ЦАП USB-C - 1 шт.
Адаптер USB-C - USB-A - 1 шт.

Подготовка к работе

Чтобы настроить игровую гарнитуру XPG PRECOG STUDIO, выполните следующие действия.
1. Подключите аудио разъемы гарнитуры к ЦАП USB-C.
2. Подключите ЦАП USB-C к порту USB на своем устройстве.

Регулятор громкости звука

Выключатель микрофона
Микрофон
Аудиоразъем 4,4 мм для подключения стерео
Аудиоразъем 3,5 мм для подключения микрофона
ЦАП USB-C
Адаптер USB-C - USB-A

ИНСТРУКЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ОЧИСТКИ

Для правильной очистки устройства возьмите чистую влажную салфетку.
Чтобы не повредить поверхность, не наносите на нее мыло и растворители.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Для правильной и безопасной эксплуатации устройства соблюдайте приведенные ниже инструкции.

- Держите устройство вдали от различных жидкостей, сильной влажности или влаги во избежание поражения электрическим током. В случае попадания на устройство жидкости сразу отключите его от электросети, поместите на хранение в сухое место и обратитесь за помощью в службу поддержки.
- Эксплуатация устройства разрешена при температуре от 0°C(32°F) до 40 °C (104°F). В том случае, если температура воздуха не соответствует указанному диапазону, выключите питание устройства и (или) отключите его от электросети и дождитесь стабилизации температуры до оптимального уровня.
- В том случае, если в работе устройства возникли нарушения, которые не удалось устранить с помощью стандартных инструкций по поиску и устранению неисправностей, отключите устройство от электросети и обратитесь в службу поддержки нашей компании.
- Ни в коем случае не пытайтесь выполнить обслуживание или ремонт устройства самостоятельно.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ

Компания ADATA Technology Co., Ltd. предоставляет гарантию на данное устройство сроком на два года при отсутствии иных требований региональных законов и норм.

ОГРАНИЧЕНИЕ ГАРАНТИИ

Данная ограниченная гарантия включает только ремонт или замену устройств, изготовленных компанией ADATA Technology Co., Ltd. и ее уполномоченными партнерами. Обратите внимание на то, что ADATA не обязуется предоставлять ремонт бесплатно в следующих случаях:

- Гарантийная наклейка изменена, повреждена или отсутствует.
- О номере де серии устройства не соответствует номеру в нашей исходной системе.
- Устройство было приобретено у неуполномоченного агента.
- Повреждение возникло в результате стихийного бедствия.
- Повреждения связаны использованием устройства не по назначению.

ИНТЕРАКТИВНАЯ СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Для просмотра вопросов и ответов, дополнительных сведений и инструкций по выполнению обслуживания посетите страницу устройства на веб-сайте www.xpg.com

FR

Contenu de l'emballage

1 casque de jeu XPG PRECOG STUDIO
1 DAC USB-C
1 adaptateur USB-C vers A

Commencer

Pour configurer votre casque de jeu XPG PRECOG STUDIO :

- Connectez les prises audio du casque au DAC USB-C.
- Connectez le DAC USB-C au port USB de votre appareil.

Molette de contrôle du volume

Bascule de la sourdine du microphone
Microphone
Connecteur jack audio 4,4 mm pour entrée stéréo
Jack audio 3,5 mm pour l'entrée microphone
DAC USB-C
adaptateur USB-C vers A

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

Veillez utiliser un chiffon propre et humide pour nettoyer correctement le produit.
Ne pas utiliser de savon ou de solvant sur la surface pour préserver son intégrité.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Pour une utilisation correcte du produit et pour votre propre sécurité, veuillez suivre les instructions suivantes :

- Tenez l'appareil à l'écart des liquides, de la vapeur excessive ou de l'humidité pour éviter tout risque de choc électrique. Si l'appareil entre en contact avec des liquides, débranchez-le immédiatement, mettez-le dans un endroit sec et contactez notre service après-vente pour assistance.
- N'utilisez l'appareil que dans la plage de température spécifiée de 0°C (32°F) à 40°C (104°F). Si la température sort de cette plage, débranchez et / ou éteignez l'appareil pour stabiliser la température à un niveau optimal.
- Si vous avez d'autres problèmes de fonctionnement avec l'appareil et que le dépannage normal ne fonctionne pas, veuillez débrancher l'appareil et contacter notre service après-vente pour assistance.
- N'essayez jamais d'installer ou de réparer l'appareil vous-même.

DURÉE DE GARANTIE

ADATA Technology Co., Ltd. offre une garantie limitée de deux ans pour ce produit, à moins que les lois et règlements régionaux ne stipulent le contraire.

LIMITATION DE GARANTIE

Cette garantie limitée couvre uniquement les réparations ou les remplacements des produits fabriqués par ADATA Technology Co., Ltd. et ses partenaires autorisés.
Veillez noter qu'ADATA est responsable de fournir des réparations gratuites, sauf pour dans les cas suivants :

- L'étiquette de garantie a été altérée, endommagée ou enlevée.
- Le numéro de série du produit n'est pas conforme à notre système original.
- Les produits achetés d'un agent non autorisé.
- Les dommages causés par une catastrophe naturelle
- Tout abus en dehors de l'utilisation prévue du produit.

SERVICE APRÈS-VENTE EN LIGNE

Pour les questions fréquemment posées, des informations supplémentaires et des instructions de service, veuillez consulter la page du produit sur www.xpg.com

ES

Contenido del paquete

1 x Auriculares para Juegos XPG PRECOG STUDIO
1 x USB-C DAC
1 x Adaptador de USB-C a USB-A

Primeros pasos

Para configurar los auriculares para juegos XPG PRECOG STUDIO:

- Conecta los conectores de audio de los auriculares al USB-C DAC.
- Conecta el USB-C DAC al puerto USB de tu dispositivo.

Rueda de control de volumen

Conmutación de silencio del micrófono
Micrófono
Conector de audio de 4,4 mm para la entrada en estéreo
Conector de audio de 3,5 mm para la entrada de micrófono
USB-C DAC
Adaptador de USB-C a USB-A

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

Utilice un paño limpio y húmedo para limpiar el producto adecuadamente.
Para conservar la integridad del producto, no aplique jabón o agente disolvente sobre la superficie.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Para usar el producto adecuadamente y garantizar su seguridad, siga las siguientes instrucciones:

- Mantenga el dispositivo alejado de líquidos, humedad excesiva o humedad para evitar riesgos de descarga. Si el dispositivo entra en contacto con líquidos, asegúrese de desenchufarlo inmediatamente, guárdelo en un lugar seco y póngase en contacto con el servicio de soporte técnico para obtener ayuda.
- Utilice el dispositivo dentro del intervalo de temperatura especificado de 0 °C (32 °F) a 40 °C (104 °F). Si la temperatura supera este intervalo, desenchufe y/o apague el dispositivo para permitir que la temperatura se estabilice en un nivel óptimo.
- Si tiene algún otro problema al utilizar el dispositivo correctamente y la solución normal no funciona, desenchúfelo y póngase en contacto con nuestro servicio de soporte técnico.
- No intente reparar o arreglar el dispositivo usted mismo en ningún momento.

DURACIÓN DE LA GARANTÍA

ADATA Technology Co., Ltd. proporciona un periodo de garantía de dos años para este producto a menos que las leyes y regulaciones

LIMITACIÓN DE LA GARANTÍA

Esta garantía limitada cubre solo las reparaciones o sustituciones de productos fabricados por ADATA Technology Co., Ltd. y sus socios autorizados.
Tenga en cuenta que ADATA es responsable de proporcionar reparaciones gratuitas, excepto por las siguientes razones:

- La etiqueta de garantía está modificada, dañada o perdida.
- El número de serie del producto no se ajusta a nuestro sistema original.
- Productos adquiridos a agentes no autorizados.
- Dños causados por desastres naturales
- Cualquier abuso fuera de la operación prevista del producto.

SERVICIO EN LÍNEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Para preguntas frecuentes, información adicional e instrucciones de servicio, visite la página del producto en www.xpg.com.

KR

패키지 구성

XPG PRECOG STUDIO 게이밍 헤드셋 1개
USB-C DAC 1개
USB-C to A 어댑터 1개

시작하기

XPG PRECOG STUDIO 게이밍 헤드셋 설치 방법:

- 헤드셋의 오디오 잭을 USB-C DAC에 연결합니다.
- USB-C DAC를 장치의 USB 포트에 연결합니다.

볼륨 조절 휠

마이크 음소거 토글
마이크
스테레오 입력용 4.4mm 오디오 잭 커넥터
마이크 입력용 3.5mm 오디오 잭
USB-C DAC
USB-C to A 어댑터

청소 지침

깨끗하고 축적한 먼을 사용하여 제품을 올바르게 닦으십시오.
무결성을 보존하기 위해 표면에 비누나 용액을 발라서는 안 됩니다.

안전 지침

제품을 올바르게 사용하고 안전을 보장하려면 다음 지침을 따라야 합니다.

- 감전을 방지하기 위해 장치를 액체, 과도한 습기 또는 수분이 들어가지 않도록 멀리 두십시오. 장치가 액체와 접촉한 경우 장치 전원을 즉시 차단하고, 건조한 곳에 두 후 지원 부서에 도움을 요청하십시오.
- 0°C (32°F) ~ 40°C (104°F)의 특정 온도 범위 내에서만 장치를 작동하십시오, 온도가 해당 범위를 초과할 경우, 장치의 전원을 차단하거나 스위치를 꺼서 온도를 최적의 수준으로 안정화 시키십시오.
- 장치를 제대로 작동하는 데 문제가 있고 일반적인 문제 해결 방법으로 해결할 수 없을 경우, 장치의 전원을 차단하고 서비스 부서에 지원을 요청하십시오.
- 어느 때이건 직접 장치를 정비 또는 수리하려 해서는 안 됩니다.

보증 기간

ADATA Technology Co., Ltd. 는 지역 법률 및 규정에 다르게 명시되지 않는 이상, 이 제품에 대해 2년 보증을 제공합니다.

보증 제한

이 제한된 보증은 ADATA Technology Co., Ltd. 및 그 공인 파트너가 제조한 제품 수리 또는 교체에만 적용됩니다. ADATA 는 다음의 경우 이외에는 무료 수리 서비스를 제공할 책임이 없습니다.

- 보증 라벨이 변형, 손상 또는 누락된 경우.
- 제품 일련번호가 원래 시스템과 일치되지 않는 경우.
- 공인되지 않은 에이전트에서 구매한 제품의 경우.
- 자연 재해로 인해 손상이 발생한 경우.
- 원래 제품 용도를 벗어난 오용하여 작동한 경우.

온라인 고객 서비스

자주 묻는 질문, 추가 정보 및 서비스 지침은 www.xpg.com 의 제품 페이지를 방문하십시오.

JP

パッケージの内容

1 x XPG PRECOG STUDIO ゲーミングヘッドセット
1 x USB-C DAC
1 x USB-C to A アダプタ

はじめに

XPG PRECOG STUDIO ゲーミングセットのセットアップ方法:

- ヘッドセットのオーディオジャックをUSB-C DACに接続します。
- USB-C DACをデバイスのUSBポートに接続します。

音量制御ホイール

マイクミュート切り替え
マイク
ステレオ入力用 4.4mm オーディオジャックコネクタ
マイク入力用 3.5mm オーディオジャック
USB-C DAC
USB-C to A アダプタ

お手入れ方法

清潔な布を濡らせて、適切な方法で製品を拭いてください。
表面の完全性が損なわれてしまうのを防ぐため、石鹸や溶剤を表面に塗らないでください。

安全に関する説明

製品を正しく使用して安全を確保するため、次の手順に従ってください。

- 感電の危険性があるため、液体や過度の湿度、蒸気の本装置を近づけないでください。本装置が液体に接触した場合は、直ちに装置のプラグを抜き、乾燥した場所に保管の上、サポートまでお問い合わせください。
- 装置は、0°C (32°F) ~40°C (104°F) の指定された温度範囲内でのみ動作させてください。温度がこの範囲を超えた場合は、装置のプラグを抜くか電源を切り、温度が最適なレベルで安定するようになしてください。
- 本装置を正常に動作させる上での他の問題が発生した場合や、通常のトラブルシューティングで解決できない問題が発生した場合は、デバイスのプラグを抜き、当社のサービス担当にお問い合わせください。
- いかなる場合でも、自身で装置の点検や修理を試みないでください

保証期間

その地域の法規制に別段の定めがない限り、ADATA Technology Co., Ltd. は本製品に対して2年間の保証を提供します。

保証の制限

本限定保証は、ADATA Technology Co., Ltd. およびその認定パートナーが製造した製品の修理または交換のみを対象としています。ADATA は、次の理由による場合を除き、ケースの無料修理サービスを提供しています:

- 保証ラベルが変更、破損、または紛失している場合。
- 製品のシリアル番号が、当社のオリジナルシステムのものとは一致しない場合。
- 認定されていない代理店から購入された製品の場合。
- 自然災害による被害。
- 製品に意図する動作を超えた悪用。

オンラインカスタマーサービス

よくある質問や追加情報

SC
产品包装内容 1 x XPG PRECOG STUDIO电竞耳机 1 x USB-C DAC 扩大机 1 x USB-C to A 转接头 开始设定 设定 XPG PRECOG STUDIO 电竞耳机： - 将耳机与麦克风的音讯接头连接至 USB-C DAC扩大机。 - 将 USB-C DAC 扩大机连接到装置的 USB 孔。 音量控制滚轮 麦克风静音开关 麦克风 4.4mm接头 (音讯) 3.5mm接头 (麦克风) USB-C 扩大机 USB-C to A 转接头 清洁指南 使用沾湿干净抹布擦拭本产品以清洁表面，为保持产品完整性，请勿使用肥皂或其他清洁用品。

安全须知 为确保使用安全，使用本产品时请遵循以下说明： - 将产品远离液体、过重湿气或潮湿处以避免意外触电，若意外接触到液体，请务必立即拔除电线，置放于干燥处并连络客服人员寻求进一步的协助。 - 产品建议使用温度范围为 0°C (32°F) ~ 40°C (104°F)，若温度超过建议范围请立即拔除电线并关上电源以保持产品持稳定。 - 若在操作过程中遇到问题且无法排除故障，请拔除插头并连络客服人员寻求进一步的协助。 - 请勿尝试自行维修本产品。
--

保固期限 除非地方法律与条款另有规定，针对本产品威刚科技提供两年保固。
--

产品保固声明 此保固声明仅针对威刚科技与合作伙伴生产、制造的产品进行维修或换货，本保固声明不适用于以下项目： - 保固贴纸或防拆贴纸被更改、破损或遗失时。 - 产品序号不符或破损不清楚时 - 通过非威刚授权的经销渠道购买的产品 - 天灾造成的损坏 - 因人为不当操作造成损坏
--

在线客服 常见问题、更多信息与服务指导请参考官方网站 www.xpg.com
--

AR

TR

TH

สิ่งต่าง ๆ ในกล่องบรรจุ เกมมิ่ง เเฮดเซต XPG PRECOG STUDIO x 1 USB-C DAC x 1 อะแดปเตอร์ USB-C to A x 1
--

เริ่มต้นการใช้งาน ในการตั้งค่าเกมมิ่ง เเฮดเซต XPG PRECOG STUDIO ของคุณ: - เชื่อมต่อแจ็คเสียบของเฮดเซตเข้ากับ USB-C DAC - เชื่อมต่อ USB-C DAC เข้ากับพอร์ต USB ของอุปกรณ์
--

สื่อบทความรู้ระดับเสียง สลับการเปิดเสียงไมโครโฟน ไมโครโฟน ขั้วต่อ audio 4.4 มม do wejścia stereo ขั้วต่อ audio 3.5 มม do wejścia mikrofonu Przetwornik DAC USB-C Adapter USB-C do USB-A

INSTRUKCJE CZYSZCZENIA Produkt należy wyczyścić za pomocą czystej wilgotnej szmatki. Powierzchni nie należy czyścić mydłem ani rozpuszczalnikami, aby jej nie uszkodzić.
--

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA Aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie produktu, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami: - Aby nie doszło do porażenia prądem, urządzenie powinno znajdować się z dala od płynów i nadmiernej wilgoci. W razie kontaktu urządzenia z płynami należy niezwłocznie odłączyć je od zasilania, zabezpieczyć w suchym miejscu i skontaktować się z działem obsługi Klienta w celu uzyskania pomocy. - Urządzenie można obsługiwać wyłącznie w określonym zakresie temperatur od 0°C (32°F) do 40°C (104°F). Jeśli temperatura wykracza poza ten zakres, urządzenie należy wyłączyć i/lub odłączyć od zasilania i poczekać na ustabilizowanie się temperatury na optymalnym poziomie. - W razie jakichkolwiek innych trudności z obsługą urządzenia, którym nie zarządzą typowe procedury rozwiązywania problemów, należy odłączyć urządzenie od zasilania i skontaktować się z działem obsługi klienta w celu uzyskania pomocy. - W żadnym wypadku nie należy nigdy podejmować prób samodzielnego serwisowania lub naprawiania urządzenia.
--

OKRES OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI Firma ADATA Technology Co., Ltd. udziela 2-letniej gwarancji na ten produkt, o ile regionalne przepisy i rozporządzenia nie stanowią inaczej.
--

OGRANICZENIA GWARANCJI Niniejsza ograniczona gwarancja obejmuje wyłącznie naprawę lub wymianę produktów wyprodukowanych przez firmę ADATA Technology Co., Ltd. i jej autoryzowanych partnerów. Należy pamiętać, że zobowiązanie firmy ADATA do nieodpłatnej naprawy produktu nie obejmuje poniższych sytuacji: - Etykieta gwarancyjna została zmieniona, uszkodzona lub jej brakuje. - Numer seryjny produktu nie jest zgodny z danymi w systemie. - Produkt został kupiony od nieautoryzowanego przedstawiciela firmy. - Uszkodzenie powstało w wyniku kłesji żywiołowej. - Uszkodzenie powstało w wyniku użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem.

OBŚŁUGA KLIENTA ONLINE Często zadawane pytania, dodatkowe informacje i instrukcje obsługi można znaleźć na stronie produktu pod adresem www.xpg.com

TC

產品包裝內容 1 x XPG PRECOG STUDIO電競耳機 1 x USB-C DAC 擴大機 1 x USB-C to A 轉接頭 開始設定 設定 XPG PRECOG STUDIO 電競耳機： - 將耳機與麥克風的音訊接頭連接到 USB-C DAC擴大機。 - 將 USB-C DAC 擴大機連接到裝置的 USB 孔。 音量控制滾輪 麥克風靜音開關 麥克風 4.4mm接頭 (音訊) 3.5mm接頭 (麥克風) USB-C 擴大機 USB-C to A 轉接頭 清潔指南 使用沾濕乾淨抹布擦拭本產品以清潔表面，為保持產品的完整性，請勿使用肥皂或其他清潔用品。
--

安全須知 為確保使用安全，使用本產品時請遵循以下說明： - 將產品遠離液體、過重濕氣或潮濕處以避免意外觸電，若意外碰到液體，請務必立即拔除電線，置放於乾燥處並連絡客服人员尋求進一步的協助。 - 產品建議使用溫度範圍為 0°C (32°F) ~ 40°C (104°F)，若溫度超過建議範圍請立即拔除電線並關上電源以讓產品維持穩定。 - 若在操作過程中遇到問題且無法排除故障，請拔除插頭並連絡客服人员尋求進一步的協助。 - 請勿嘗試自行維修本产品。

保固期限 除非地方法律與條款另有規定，針對本產品威剛科技提供兩年保固。
--

產品保固聲明 此保固聲明僅針對威剛科技與合作夥伴生產、製造的產品進行維修或換貨本保固聲明不適用於以下項目： - 保固標籤或防拆標籤被更改、破損或遺失時。 - 產品序號不符或破損不清楚時 - 透過非威剛授權之經銷管道購買的產品 - 天災造成的損壞 - 因人為不當操作造成損壞

線上客服 常見問題、更多資訊與服務指導請參考官方網站 www.xpg.com
--

VR

VR

VR

VR

VR

VR

VR

VR

VR

VR

Obsah balení 1 x herní sluchátka XPG PRECOG STUDIO 1 x adaptér DAC USB-C 1 x Adaptér USB-C na USB-A
--

Začínáme Připrava herních sluchátek XPG PRECOG STUDIO: - Připojte audio konektory sluchátek k adaptéru DAC USB-C. - Připojte adaptér DAC USB-C k portu USB na zařízení.

Kolečko pro ovládání hlasitosti Přepínač ztlumení mikrofonu Mikrofon 4,4mm audio konektor pro stereofonní vstup 3,5mm audio konektor pro vstup mikrofonu Adaptér DAC USB-C Adaptér USB-C na USB-A

POKYNY PRO ČISTĚNÍ Produkt čistěte řádně čistým navlhčeným hadříkem. Nenásadíte na povrch žádné mydlo ani rozpouštědlo, aby se nepoškodil.
--

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Dodržujte následující pokyny, které vysvětlují správné a bezpečné používání produktu: - Chraňte zařízení před tekutinami a přílišnou vlhkostí, aby nedošlo k úrazu elektrinou. Pokud se na zařízení dostane tekutina, okamžitě zařízení odpojte, dejte jej na suché místo a kontaktujte podporu. - Zařízení používejte pouze ve stanoveném teplotním rozmezí 0 °C až 40 °C. Pokud teplota systému z tohoto rozmezí vyjde, zařízení odpojte nebo vypněte a nechte teplotu stabilizovat na optimální úrovni. - Pokud se při používání zařízení vyskytnou potíže, které nelze vyřešit běžnými postupy, zařízení odpojte a kontaktujte náš servis. - Zařízení se nikdy nepokoušejte opravovat sami.

ZÁRUČNÍ LHŮTA Společnost ADATA Technology Co., Ltd. poskytuje na tento produkt dvouletou záruku, pokud místní zákony a předpisy nestanoví jinak.

OMEZENÍ ZÁRUKY Tato omezená záruka se vztahuje pouze na opravy nebo výměny produktů vyrobených společností ADATA Technology Co. Ltd. a jejími autorizovanými partnery. Společnost ADATA poskytuje bezplatné opravy, což ovšem neplatí v následujících situacích: - Záruční štítek je pozměněný, poškozený nebo odstraněný. - Sériové číslo produktu neodpovídá tomu v našem systému. - Produkt byl zakoupený od neautorizovaných stran. - Poškození způsobené přírodními katastrofami. - Nesprávné použití, pro které produkt není určen.
--

ONLINE ZÁKAZNICKÝ SERVIS Časté dotazy, další informace a servisní pokyny naleznete na stránkách produktu na adrese www.xpg.com
--

AR

محتويات العبوة 1 سماعة ألعاب XPG PRECOG STUDIO عدد 1 1 x USB-C DAC واحد واحد A إلى USB-C محول بدء التشغيل لإعداد سماعة الألعاب: XPG PRECOG STUDIO - وصّل مقبس صوت سماعة الرأس بـ USB-C DAC. - وصّل USB DAC بمنفذ USB-C الموجود بجهازك.

بكرة التحكم في الصوت تبدیل گنم صوت میکروفون المیکروفون موصّل مقبیس صوت 4.4 مم لخلل الاستیریو مقبیس صوت 3.5 مم لخلل المیکروفون USB - C DAC محول USB -C إلى A واحد

تعليمات التنظيف تستخدم قطعة رطبة من القماش لتنظيف المنتج جيداً لا تستخدم الصابون أو أي محلول مذيّب على السطح للحفاظ على سلامته

تعليمات السلامة من أجل الاستخدام الصحيح للمنتج ولضمان سلامتك ، يرجى اتباع التعليمات التالية - أبقِ الجهاز بعيداً عن السوائل، الرطوبة الزائدة أو الرطوبة لتجنب أي صدمات كهربائية. في حالة لامسة الجهاز للسوائل تأكد من فصل القابيس الكهربائي على الفور ووضع الجهاز في مكان جاف والتواصل مع الدعم للمساعدة - قم بتشغيل الجهاز فقط في نطاق درجة الحرارة المحددة من 0 درجة مئوية (32 درجة فهرنهايت)، إلى 40 درجة مئوية (104 درجة فهرنهايت). إذا تجاوزت درجة الحرارة هذا النطاق، يفصل القابيس الكهربائي أو يتم إطفاء الجهاز من أجل استقرار درجة الحرارة إلى المستوى الأمثل - إذا واجهتك أي مشكلة أخرى في تشغيل الجهاز بشكل صحيح ولم يعمل مستششف الأخطاء بشكل طبيعي ، فيرجى فصل الجهاز و تواصل مع الدعم للمساعدة - لا تحاول صيانة الجهاز أو إصلاحه بنفسك تحت أي ظرف

مدة الضمان توفر شركة ADATA Technology Co., Ltd. فترة ضمان لمدة عامين لهذا المنتج ما لم تنص القوانين واللوائح الإقليمية على خلاف ذلك
--

شروط الضمان يغطي هذا الضمان المحدود فقط إصلاحات أو استبدال المنتجات المصنعة من قبل شركة ADATA Technology Co., Ltd وشركائها المعتمدين. يرجى ملاحظة أن مسؤولية ADATA عن توفير إصلاحات مجانية باستثناء الأسباب التالية - تغيير ملصق الضمان أو تلفة أو فقدته - لا يتوافق الرقم التسلسلي للمنتج مع نظامنا الأصلي - المنتجات المشتراة من وكيل غير معتمد - الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية - أي سوء استخدام خارج طريقة تشغيل المنتج المذكورة
--

خدمة العملاء عبر الإنترنت لأسئلة المتداولة والمعلومات والإضافية وتعليمات الخدمة، يرجى زيارة صفحة المنتج على www.xpg.com

VR

VR

Các Phụ Kiện theo Gói Sản Phẩm 1 x Tai nghe chơi game XPG PRECOG STUDIO 1 x USB-C DAC 1 x Bộ chuyển đổi USB-C sang USB-A

Bắt đầu Để cài đặt tai nghe chơi game XPG PRECOG STUDIO: - Kết nối giắc âm thanh của tai nghe với USB-C DAC. - Kết nối USB-C DAC với cổng USB trên thiết bị của bạn.
--

Bánh xe điều khiển âm lượng Chuyển đổi tắt tiếng microphone Microphone Đầu nối giắc âm thanh 4.4mm cho đầu vào âm thanh nổi Giắc âm thanh 3.5 mm cho đầu vào microphone USB-C DAC Bộ chuyển đổi USB-C sang USB-A
--

HƯỚNG DẪN VỆ SINH Vui lòng dùng khăn ẩm sạch để vệ sinh sản phẩm. Không dùng xà phòng hay chất tẩy rửa trên bề mặt để đảm bảo sự toàn vẹn trong kết cấu sản phẩm.

HƯỚNG DẪN AN TOÀN Để sử dụng sản phẩm đúng cách và đảm bảo an toàn cho bạn, vui lòng làm theo các hướng dẫn sau: - Giữ thiết bị ở xa chất lỏng, độ ẩm hoặc hơi ẩm vượt mức để tránh mọi nguy cơ gây sốc. Nếu thiết bị tiếp xúc với chất lỏng, hãy đảm bảo rút phích cắm thiết bị ngay lập tức, bảo quản ở nơi khô ráo và liên hệ bộ phận hỗ trợ để được hỗ trợ. - Chỉ vận hành thiết bị trong phạm vi nhiệt độ cụ thể từ 0°C (32°F) đến 40°C (104°F). Nếu nhiệt độ vượt quá phạm vi này, hãy rút phích cắm và/hoặc tắt thiết bị để nhiệt độ ổn định ở mức tối ưu. - Nếu bạn gặp bất kỳ sự cố nào khác khi vận hành thiết bị dùng cách và việc khác phục sự cố thông thường không hoạt động, vui lòng rút phích cắm thiết bị và liên hệ với bộ phận dịch vụ của chúng tôi để được hỗ trợ. - Đừng cố gắng tự bảo trì hoặc sửa chữa thiết bị bất cứ lúc nào.

THỜI HẠN BẢO HÀNH "Công ty TNHH Công nghệ ADATA cung cấp thời gian bảo hành hai năm cho sản phẩm này trừ khi luật pháp và quy định khu vực có điều chỉnh khác."
--

GIỚI HẠN BẢO HÀNH Bảo hành có giới hạn này chỉ bao gồm việc sửa chữa hoặc thay thế các sản phẩm được sản xuất bởi Công ty TNHH Công nghệ ADATA và các đối tác được ủy quyền. Xin lưu ý rằng ADATA chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ sửa chữa miễn phí ngoại trừ những lý do sau: - Tem bảo hành bị thay đổi, hư hỏng hoặc thiếu. - Số hiệu sản phẩm không phù hợp với hệ thống ban đầu của chúng tôi. - Sản phẩm được mua từ đại lý trái phép. - Thiết hại do thiên tai gây ra - Bất kỳ hành vi lạm dụng nào nằm ngoài hoạt động dự định của sản phẩm.

DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG TRỰC TUYẾN Đối với các câu hỏi thường gặp, thông tin bổ sung và hướng dẫn dịch vụ vui lòng truy cập trang sản phẩm tại www.xpg.com

TR

Paketin İçindekiler 1 x XPG PRECOG STUDIO oyun kulaklığı 1 x USB-C DAC 1 x adet USB-C - A Adaptörü Başlarken XPG PRECOG STUDIO oyun kulaklığınızı kurmak için: - Kulaklığın ses jacklarını USB-C DAC'ye bağlayın. - USB-C DAC'yi cihazınızın USB bağlantı noktasına bağlayın.
--

Ses Kontrol Tekleği Mikrofon Sessize Alma Geçişi Mikrofon Stereo Giriş için 4.4 mm Ses Jack Konektörü Mikrofon Girişi için 3,5 mm Ses Jackı USB-C DAC adet USB-C - A Adaptörü

TEMİZLEME TALİMATLARI Ürünü uygun şekilde temizlemek için lütfen temiz ve nemli bir bez kullanın. Butunlığını korumak için yüzeye sabun veya çözücü maddeler uygulamayın.
--

GÜVENLİK TALİMATLARI Ürünü uygun şekilde kullanmak ve güvenliğinizi sağlamak için, lütfen aşağıdaki talimatları izleyin: - Ürün etiketinde gösterildiği gibi önerilen gerilime dikkat edin. Ürünün düzgün çalışmasını sağlamak için belirtilen aralığın dışında şarj etmeyin. - Elektrik çarpması riskini önlemek için cihazı sıvılardan, aşırı nem veya rutubetten uzak tutun. Cihaz sıvılarla temas ederse, lütfen cihazı derhal çıkardığınızdan, kuru bir yerde sakladığınızdan ve yardım için destekle iletişime geçtiğinizden emin olun. Cihazı yalnızca 0°C (32°F) ile 40°C (104°F) arasındaki belirli bir sıcaklık aralığında çalıştırın. Sıcaklık bu aralığı aşarsa, sıcaklığın en iyi seviyede sabit hale gelmesi için cihazın fişini çekin ve/veya cihazı kapatın. - Hiçbir zaman cihazın bakımını yapmaya veya cihazı kendiniz tamir etmeye çalışmayın.

GARANTİ SÜRESİ ADATA Technology Co., Ltd., bölgesel kanunlar ve düzenlemelerde aksi belirtilmedikçe, bu ürün için 2 yıl garanti verir.

GARANTİNİN SINIRLANDIRILMASI Bu sınırlı garanti, yalnızca ADATA Technology Co. Ltd. ve yetkili ortakları tarafından üretilen ürünlerin onarımını veya yenilenmesini kapsar. ADATA'nın aşağıdaki nedenler dışında ücretsiz onarım sağlamaktan sorumlu olduğunu lütfen unutmayın: - Garanti etiketi değiştirilmiş, hasar görmüş veya eksik. - Ürünün seri numarası, orijinal sistemimize uymuyor. - Yetkili olmayan bir distribütörden satın alınan ürünler. - Doğal felaketten kaynaklanan hasar. - Ürünün çalıştırma amad dışında kullanılması.
--

ÇEVİRİMİÇİ MÜŞTERİ HİZMETLERİ Sık sorulan sorular, ek bilgiler ve işletme talimatları için, lütfen www.xpg.com adresindeki ürün sayfasını ziyaret edin
--

VR

VR

VR

VR

VR

VR

ขั้นตอนการทำความসাอา โปรดใช้ผ้าขนหนูขนาด ๆ เพื่อทำความสะอาดผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสม อย่าใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ๆ บนพื้นผิว เพื่อรักษาความสมบูรณ์ของพื้นผิว

ขั้นตอนการทำความสะอาด โปรดใช้ผ้าขนหนูขนาด ๆ เพื่อทำความสะอาดผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสม อย่าใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ๆ บนพื้นผิว เพื่อรักษาความสมบูรณ์ของพื้นผิว
--

ขั้นตอนเพื่อความปลอดภัย สำหรับการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสมและเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความปลอดภัยของคุณ โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้: - เก็บอุปกรณ์ให้ห่างจากของเหลว ความชื้นที่มากเกินไป เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากไฟฟ้าช็อต ในกรณีที่อุปกรณ์สัมผัสกับของเหลว โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าถอดปลั๊กอุปกรณ์ทิ้งให้ เป็นไว้ในที่แห้งและตัดต่อสายบนสวิตช์เพื่อขอความช่วยเหลือ - ใช้จางอุปกรณ์เฉพาะภายในช่วงอุณหภูมิที่กำหนดคือ 0°C (32°F) ถึง 40°C (104°F) เท่านั้น ในกรณีที่อุณหภูมิเกินช่วงนี้ ถอดปลั๊ก และ/หรือปิดเครื่องอุปกรณ์ เพื่อปล่อยให้อุณหภูมิคงที่ในระดับนี้นormal - ในกรณีที่ควมผิดปกติในการใช้งานอุปกรณ์อย่างเหมาะสม และการแก้ไขปัญหาคตามปกติไม่ได้ผล โปรดถอดปลั๊กอุปกรณ์ และติดต่อฝ่ายบริการของเราเพื่อขอรับการสนับสนุน - ไม่ว่ากรณีใด อย่าพยายามซ่อมอุปกรณ์ได้ด้วยตัวคุณเอง
--

ระยะเวลาการรับประกัน บริษัท ADATA Technology จำกัด ให้ระยะเวลาการรับประกันผลิตภัณฑ์นี้เป็นเวลาสองปี ถ้าไม่มีกฎหมายและข้อบังคับในภูมิภาคระบุไว้เป็นอย่างอื่น
--

ข้อจำกัดของการรับประกัน การรับประกันแบบจำกัดนี้จะไม่ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัท ADATA Technology จำกัดและพันธมิตรที่ได้รับอนุญาตของบริษัทเท่านั้น โปรดทราบว่า ADATA รับผิดชอบในการให้บริการซ่อมฟรี ยกเว้นกรณี ดังต่อไปนี้: - จากการรับประกันถูกเปลี่ยนแปลง เสียหาย หรือสูญหาย - หมายเลขซีเรียสของผลิตภัณฑ์ไม่สอดคล้องกับระบบดั้งเดิมของเรา - ซื้อผลิตภัณฑ์มาจากตัวแทนที่ไม่ได้รับการรับรอง - ความเสียหายมีสาเหตุจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ - การละเมิดที่อยู่นอกเหนือการดำเนินการแนะนำของผลิตภัณฑ์ตามที่ใจไว้
--

บริการลูกค้าออนไลน์ สำหรับคำถามที่พบบ่อย ข้อมูลเพิ่มเติม และขั้นตอนการบริการบริการโปรดเยี่ยมชมฝ่ายผลิตภัณฑ์ที่ www.xpg.com
--

VR

VR

VR

VR

VR

VR

VR

VR

VR

VR

VR

VR

VR

VR

VR

VR

VR

VR

VR

VR

VR

VR

VR

VR

VR

VR

VR

VR

VR

VR

VR

VR

VR

VR

VR

VR

VR

VR

VR

VR

VR

VR
